

Come si installano scaldabagni e caldaie?

Scritto da cappello

Martedì 30 Novembre 1999 01:00 - Ultima modifica Giovedì 13 Maggio 2010

E' vietato installare gli scaldabagni e le caldaie di tipo B a tiraggio naturale in bagno, in camera da letto, o nei monolocali. Nel bagno, in camera da letto e nei monolocali, possono essere installati solo gli scaldabagni e le caldaie di tipo C stagni a tiraggio forzato (detti anche Turbo). Le caldaie di riscaldamento autonomo, devono essere fatte controllare tutti gli anni da un manutentore, che ogni due anni dovrà anche eseguire la verifica della combustione, tutto da trascrivere su un libretto di impianto. Far controllare comunque ogni anno, per maggior sicurezza, anche i bruciatori sia della caldaia che dello scaldabagno installati. L'installazione degli scaldabagni e delle caldaie devono rispettare le Norme UNI CIG.